



FLISY1 távvezérlés újra tanításának menete esetleges kódvesztés esetén



FLISY1 hajlított nyél



FLISY1 gégecső csatlakozó

A műveletek sorrendje:

- 1. Győződjön meg róla, hogy készüléke áram alatt van! (az oldalán található főkapcsoló pirosan világít)**
- 2. Elemek nélkül** helyezze be a **FLISY1** gégecső csatlakozót a fali csatlakozóba! Ügyeljen a csatlakozó megfelelő pozícionálására!
3. Tegye vissza az elemeket a **FLISY1** gégecső csatlakozó elemtartójába! Ügyeljen az elemek polaritására!
4. A **FLISY1** gégecső csatlakozón található piros LED villogni kezd.
5. A villogás befejeztével nyomja meg egyszer a **FLISY1** hajlított nyélen lévő KI/BE kapcsoló gombot úgy, hogy az pirosan felvillanjon.
6. A nyomógomb újbóli megnyomásával központi porszívó elindul jelezvén, hogy az újra tanítást sikeresen elvégezte.
7. Csavarozza vissza a **FLISY1** gégecső csatlakozó fedelét!
A központi porszívó rendszere újbóli használatra kész.

Elnézést kérünk, ha kellemetlenséget okoztunk Önnek!

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, jelezze, hogy megoldhassuk!

Molnár Tamás (t.molnar@sistemair.hu)

+36 (30) 660 0876